

Justering af ryghøjden

For at ændre ryghøjden (1), løft ryggen ved at presse nederst på ryggen og derefter justere ryghøjden trin for trin opad. Når ryggen når over den højeste position, "falder" den til udgangspunktet.

Justering af armlæn (2) – hvis tilkøbt

For at hæve eller sænke armlænet, tryk på knappen på armlænet og bevæg det op og ned.

Justering af sædehøjden (3)

For at justeres sædehøjden, fjern vægten fra sædet og løft håndtaget (3). Slip håndtaget når den ønskede position nås.

Justering af vippefunktion CE Base (4)

For at justere vippefunktionen, drej håndtaget (4) til den ønskede vippespænding, drej med eller mod uret

Justering af sædedybden (5)

For at udvide sædedybden, løft håndtaget (5) op og skyd sædet frem/tilbage til den ønskede position, slip da håndtaget.

Justering af vippefunktion (6)

For at ændre synkronvippet, twist håndtaget (6) op, læn dig bagud og twist håndtaget når den ønsket position er nået. For at gå tilbage i udgangsposition, twist da op i håndtaget igen og flyt vægten.

